



Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоқсан, д.118, оф.412

**Краткая инструкция  
по проведению кассиром основных операций  
для кассовых аппаратов Меркурий 115Ф выпуска до 2012 года.**

**1. ВВОД ПАРОЛЯ И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА**

Включить аппарат. На индикаторе высветиться сообщение **ОП \_ \_ \_ \_ \_**;  
Нажать клавиши «1» и «ИТ», на индикаторе высветится - **0** (режим кассы).  
Набрать на цифровой клавиатуре **сумму** покупки ,  
Нажать клавишу «ПИ», на индикаторе высветиться **\_ с** набрать номер отдела, нажать клавишу «ПИ», для завершения чека нажать клавишу «ИТ».

**Упрощенная схема: СУММА «ПИ» «1» «ПИ» «ИТ»**

2. Для регистрации продажи нескольких единиц одного товара, наберите цену товара, нажмите клавишу «Х», введите количество товара, нажмите клавишу «ПИ», введите номер секции, нажмите клавишу «ПИ», нажмите клавишу «ИТ».

**3. АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА.**

Неверно набранную сумму до нажатия клавиши «ПИ», можно отменить, нажав клавишу «С».  
В случае когда сумма набрана и нажата клавиша «ПИ» для отмены чека необходимо нажать клавишу «АН», затем клавишу «ПИ» и клавишу «ИТ».

**4. ВОЗВРАТ ТОВАРА**

В «режиме кассы» ввести сумму на которую необходимо произвести возврат, нажать клавишу «ВЗ», ввести номер секции и нажать клавишу «ПИ», будет распечатан чек возврата.

**Упрощенная схема: СУММА «ВЗ» «1» «ПИ»**

**5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО Х -ОТЧЕТА (ПРОВЕРОЧНОГО)**

Включить ККМ, нажимать клавишу «РЕ» до тех пор пока на индикаторе не высветится **А - - - - -**;  
Нажать «ИТ» на индикаторе высветится: **ПРОГ 0**.  
Нажимать клавишу «ПИ» до тех пор пока на индикаторе не появится **П**, после чего нажать клавиши «1» и «ИТ», распечатается Х- отчет.

**6. ПРОВЕДЕНИЕ СМЕННОГО ОТЧЕТА**

Нажимать клавишу «РЕ» до тех пор пока на индикаторе не высветится **А - - - - -**;  
Нажать клавишу «ИТ» на индикаторе высветится: **ПРОГ 0**  
Нажимать клавишу «ПИ» до тех пор пока на индикаторе не появится **СО**, после чего нажать клавишу «ИТ», распечатается **контрольная лента**.

**7. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО Z-ОТЧЕТА**

Нажимать клавишу «РЕ» до тех пор пока на индикаторе не высветится **А - - - - -** ;  
Нажать клавишу «ИТ» на индикаторе высветится: **ПРОГ 0**.  
Нажимать клавишу «ПИ» до тех пор пока на индикаторе не появится **Г**, нажать клавишу «ИТ», распечатается Z- отчет.

**ВНИМАНИЕ!**

Если Вы не проводили Z-отчет более суток, то при попытке выбить чек аппарат заблокируется и будет высвечивать на индикаторе сообщение «Е- НСГ». **Снимите Z-отчет.**

Если при включении аппарата на индикаторе появляется надпись **Е-НБУ**, необходимо поправить чековую ленту или вставить новую.

Перед первым использованием аппарата необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Для этого поставьте аппарат на зарядку на 24 часа.